

## Для каких целей предназначена функция "Транкинг" на коммутаторах D-Link ?

Функция "Транкинг" предназначена ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для организации высокоскоростных отказоустойчивых каналов между коммутаторами. Для подключения сервера к коммутатору по высокоскоростному каналу необходимо использовать специализированные серверные адаптеры, поставляемые в комплекте с программным обеспечением, реализующим функции агрегирования портов, балансировки нагрузки и отказоустойчивости. При этом функцию "Транкинг" на коммутаторе включать НЕЛЬЗЯ.